Instrukcja pobierania danych z drukarki fiskalnej z kopią elektroniczną

- 1. Zamknąć program iDetal (jeżeli jest uruchomiony).
- 2. Zainstalować program NEArch.
- 3. Uruchomić program NEArch (za pomocą ikony na pulpicie lub w menu Start -> Programy -> Novitus -> NEArch)

🐄 NOVITUS SA N	NEArch 1.0.700		_			_		
Plik Funkcje Na	arzędzia Pomoc							
	I	 ⁽²⁾ ⁽²⁾			Q			
Nowy	Import	Otwórz	Zapisz	Drukuj	Podgląd wydruku	Nagraj	Ustawienia	

4. Wejść w menu Narzędzia -> Ustawienia lub kliknąć przycisk Ustawienia w menu aplikacji.

Ustawienia	the supreme	×
Ustawienia Należy wybrać kateg	orię opcji	¥
₩ Komunikacja ∰ Harmonogram Dpcje	Port szeregowy Port: Port: Port: Duże pakiety TCP/IP Host: Port: 0 Logowanie	Opcje
		Ok

5. Po prawej stronie okna należy wybrać menu "Komunikacja". Następnie należy zaznaczyć "Port szeregowy" i rozwijanego menu wybrać port, do którego drukarka fiskalna jest podłączona. Dodatkowo można zaznaczyć opcję "Duże pakiety".

Ustawienia	The Auguran	×
Ustawienia Należy wybrać katego	τίę οραϊί	¥
Komunikacja Harmonogram Opcje	Port szeregowy Port: COM1 - USB Serial Port (COM1) Duże pakiety TCP/IP Host: Port: 0 Logowanie	Opcje

6. Następnie po prawej stronie okna należy wybrać menu "Opcje" i wskazać folder, do którego zostaną zapisane dane odczytane z podłączonej drukarki.

Ustawienia		×
Ustawienia Opcje		
Komunikacja Harmonogram Cpcje	Folder zapisu danych: C:\Drukarka	
		Ok

- 7. Konfigurację należy zatwierdzić przyciskiem OK.
- 8. W głównym oknie aplikacji należy wybrać przycisk Import, zostanie otwarte okno kreatora importu. Sprawdzić czy zaznaczony jest odczyt z drukarek fiskalnych i kliknąć Dalej.



9. W kolejnym oknie należy wybrać rodzaj odczytu jaki chcemy uzyskać i klikamy Dalej.

Źródło danych	
	Import danych Wybierz rodzaj danych
	● Kopia elektroniczna Pamięć fiskalna
	 <u>W</u>róć <u>D</u>alej > Anuluj

10. W kolejnym oknie potwierdzamy chęć odczytu z urządzenia fiskalnego

Źródło danych	
Import danych	
Wybierz numer unikatowy urządzenia	
 Aktualny 	
© Inny	
	 <u>W</u>róć <u>D</u>alej > Anuluj

11. Wybrać zakres odczytywanych danych i kliknąć Wykonaj.

Źródło danych	×
Import danych Wybierz zakres danych	
⊘ Wg dat	
Wg numerów raportów dobowych	
 Wszystko 	
	< <u>W</u> róć <u>Wykonaj</u> Anuluj

12. Rozpocznie się proces importu danych

Źródło danych	
Import danych	
Importowanie	
Status: Pobieranie raportu nr 9	
-	

13. Proces importu zakończy się komunikatem.

Źródło danych	
Import danych Koniec.	
Status: Koniec	
	Koniec

14. Po jego zamknięciu pojawi się okno z pobranymi danymi:

🐝 NOVITUS SA NEArch 1	l.0.700 - [Plil	ki kopii elektronicznej	- BAH09230730]		2.2	212.14	
Plik Funkcje Narzędzia	Pomoc							_ & ×
Nowy Im	port	Otwórz -	Z apisz) Drukuj	Podgląd wydruku	(Nagraj) Ustawienia	
Pliki Raport okresowy	Paragony i F	aktury						
Lista nośnikó w								
Nośnik: Wszystkie		•						Weryfikacja
Lista plikó w								
Nr Raportu dobowego	Data	Plik						*
97	2011-09-02	C:\Drukarka\Novitus\0	DData\BAH0923	0730\0001\0097.	txt			
98	2011-09-12	C:\Drukarka\Novitus\0	DData\BAH0923	0730\0001\0098.	txt	1		
99	2011-09-19	C:\Drukarka\Novitus\0	DData\BAH0923	0730\0001\0099.	txt			
100	2011-10-03	C:\Drukarka\Novitus\0	DData\BAH0923	0730\0100\0100.	txt			
101	2011-10-03	C:\Drukarka\Novitus\0	DData\BAH0923	0730\0100\0101.	txt			-
Podgląd								
Plik:		0097.t	xt					
Zawartość pliku:		DANE WYDRU	KU					
Wersja pliku:		1.00.0	10					
Typ urządzenia:	DRUKA	RKA E FV 1.00.0	01					
Rozmiar linii:			44					
Nr unikatowy:		BAH092307	30					
Wersja Kopii E:		1.00.0	01					
Nośnik Kopii E:		SDCA	RD					
Plik utworzono:		12-09-2011 10:	52					
Nr raportu:			97					
Data raportu:		12-09-2011 00:	00					*

15. Program umożliwia wydruk lub też zarchiwizowanie pobranych danych na nośniku zewnętrznym, w zależności od potrzeb.

Nagrywanie	×				
Nagrywanie danych na nośnik optyczny Wybierz źródło danych.					
Urządzenie fiskalne: Napęd:	BAH09230730 Slimtype DVD A DS8A4S				
Status: Postęp:	Koniec				
Pomoc	Nagraj Koniec				

16. W razie pytań szczegółowych należy skorzystać z pomocy przygotowanej przez firmę Novitus wbudowanej w program NEArch (menu Pomoc -> Pomoc w głównym oknie aplikacji).